Настройка

Установите Ethernet-кабель в порт Link EC330-G5u. Подключите другой конец кабеля к порту LAN вашего маршрутизатора.

Включите питание устройства. Дождитесь, пока индикатор питания перестанет мигать и загорится постоянным светом.

Откройте веб-браузер на компьютере, подключенном к маршрутизатору. В адресной строке введите IP-адрес устройства, указанный на наклейке снизу корпуса, и нажмите Enter.

Введите имя пользователя и пароль для входа в веб-интерфейс. По умолчанию используются admin и admin.

Перейдите в раздел Настройка беспроводной сети. Выберите частотный диапазон 2.4 ГГц или 5 ГГц. Задайте имя сети (SSID) и пароль не короче 8 символов.

Сохраните настройки и перезагрузите устройство. После перезагрузки подключите беспроводные устройства к новой сети.